

Adapter PoE

Adapter PoE injector na kablu to upraszczając rozgałęziacz pozwalający podłączyć zasilanie do kabla ethernet. Rozgałęziacz posiada wejście do podłączenia zasilacza i gniazdo ethernet.

Adapter pozwala na zasilanie urządzeń wspierających pasywne PoE (max 12V DC). Warunkiem musi być praca w sieci LAN za pomocą skrętki 4-parowej (np. UTP).

